



# easyPASS

## Ghid de instalare

### Accesorii




### Montare



# easyPASS

## Ghid de instalare

### Detalii produs



### Activarea licenței



#### 1 Conectare, accesarea aplicației SVTPass:

**Metoda 1: Prin cablu UTP** - conectați calculatorul dvs. la portul A al dispozitivului. Aplicația este disponibilă la adresa <http://pontaj.lan>.

**Metoda 2: Prin punctul de acces WiFi easyPassAP cu parola easypass**. Aplicația este disponibilă la adresa <http://pontaj.lan>.

**Metoda 3: Prin rețeaua LAN existentă** - conectați cablul de rețea la portul B. Contactați administratorul rețelei pentru adresa IP a dispozitivului obținut de la rețeaua dvs. Aplicația este disponibilă la adresă respectivă.

VĂ RUGĂM COMPLETAȚI DATELE PENTRU CEREREA LICENȚĂ

### Licență

PARAMETRII DE LICENȚĂ

Număr licență

Societate

Persoană de contact

Număr de telefon

ÎNREGISTRARE

IDU

ÎNCĂRCĂȚI CODUL DE LICENȚĂ

© 2014 SVT Electronics. All rights reserved.



#### 2 Înregistrarea licenței:

Introduceți numărul de licență al aplicației

Completați câmpurile cu datele societății dumneavoastră

## Licență: